

Brugervejledning

Nes G4 Summationsmåler

Displayvisning af samlet forbrug/produktion, samt aktuelt effekt

A KNAP FOR ADGANG TIL DISPLAY VISNING

Herefter kaldet DC

B DISPLAY TIL AFLÆSNING

C BLÅ MARKERING FOR SUMMATIONSMÅLER



ALMINDELIG VISNING I DISPLAY

Samlet forbrug vises




1 TRYK KORT PÅ OG SLIP DC

Samlet produktion vises.




2 TRYK KORT PÅ OG SLIP DC

Aktuelt kW forbrug øjebliksværdi vises.



3 TRYK KORT PÅ OG SLIP DC

Aktuelt kW produktion/øjebliksværdi vises.



4 TRYK KORT PÅ OG SLIP DC

Display vender tilbage i almindelig visning.

